

APPLICATION: BER0106 pour souffleuses à neige SA88 & SA88TRC
 BER0107 pour souffleuses à neige SA92 & SA92TRC
 BER0108 pour souffleuses à neige SA98 & SA98TRC
 BER0109 pour souffleuse à neige SA102TRC
#SÉRIE SPT400001 & PLUS

INSTALLATION

1. Retirer le garde chaîne (item 1) et desserrer la chaîne (item 5) selon les instructions dans la section **Ajustement du Tendeur de Chaîne** du manuel de la souffleuse, puis retirer la chaîne.
2. Retirer les boulons, rondelles de blocage et écrous (items 6-7-8) qui fixent les paliers à roulement (items 9) de chaque côté de la vis inférieure. Retirer la vis de la souffleuse, les paliers et la bague d'espacement (item 10).
3. Retirer le pignon (item 11) de la vis en retirant les boulons 7/16"NC X 1 1/2", rondelles de blocage et écrous à bague de nylon (items 12-13-14).
4. Installer le pignon (item 11) sur la vis rainurée et fixer à l'aide des quatre boulons 7/16"NC X 1 1/2", des rondelles de blocages et des écrous à bague de nylon (items 12-13-14).
5. Glisser la bague d'espacement (item 10) et les paliers à roulements (items 9) sur la vis dentelée. Ne pas serrer les vis de pression sur les paliers immédiatement.
6. Insérer la vis dans le bâti et fixer les paliers à roulements (items 9) au bâti à l'aide de la quincaillerie originale retirée à l'étape 2 (items 6-7-8).
7. Bien appuyer le pignon de la vis (item 11) sur le palier à roulement de gauche (item 9) et bien serrer les vis de pression des deux paliers.
8. Réinstaller la chaîne (item 5) et tendre celle-ci selon les instructions dans la section **Ajustement du Tendeur de Chaîne** du manuel de la souffleuse.
9. Réinstaller le garde chaîne (item 1) à l'aide des deux boulons 3/8"NC X 1", des rondelles de blocage et des écrous 3/8"NC (items 2-3-4).

