

INSTALLATION

À toutes les 5 traverses de chenille, retirer le boulon du bout et garder l'écrou pour utilisation ultérieure. Inverser les boulons (item 2) et les insérer par en dessous, tel qu'illustré sur la figure ci-dessous. Fixer solidement les crampons (item 1) à l'aide d'une paire de pince étau.

PIÈCES

RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ	NUMÉRO PIÈCE
1	Crampons	60	110026

