

APPLICATION

Transformer un distributeur SD6 en centre fermé.

INSTALLATION

1. Enlever le bouchon d'origine (item 1) et le joint d'étanchéité (item 2).
2. Installer le bouchon de transformation (item 3) à l'endroit représenté sur la figure. Serrer à 17.7 lb/pied.
3. Réinstaller le joint d'étanchéité et le bouchon d'origine. Serrer à 17.7 lb/pied.

